

TARSO

Emparejamiento LINK

Los recambios se venderán con un código diferente al original por lo que habrá que emparejar el recambio con el mando/receptor original.

Procedimiento de emparejamiento

-  1. Desconectar la alimentación del receptor y quitar los tornillos con una llave HEX 2,5 del receptor.
-  2. Alimentar el receptor, tras suministrar tensión por seguridad tiene 1 minuto para emparejar; esta función queda inhabilitada después.
-  3. Presionar el pulsador negro del receptor.
-  4. Cuando levante el dedo, el LED azul comenzará a parpadear.
5. Espere a que el LED azul se apague.
-  6. Presionar el pulsador negro del receptor otra vez.
-  7. Cuando levante el dedo el LED blanco comenzará a parpadear.
-  8. Pulsar el botón STOP del mando 3 veces.
9. Esperar a que el LED blanco se apague y el enlace habrá terminado.

Atención: el proceso de emparejamiento deberá realizarlo cuando no haya más mandos operando cerca, sino enlazará también los mandos cercanos. Hay que garantizar que las pilas sean nuevas.